

# 自宅を登録する

自宅を登録しておく、自宅までのルートを探索することができます。

1

**MENU** / **MENU** → **情報** → **地点編集** をタッチする。

：地点編集画面が表示されます。

**お知らせ**


自宅が未登録の場合、**MENU** / **MENU** → **自宅** → **はい** をタッチしても自宅を登録することができます。

2

**自宅編集(登録されていません)** をタッチする。

：自宅の登録方法選択画面が表示されます。

地点編集画面



ナビゲーションの操作

3

登録方法を選び、地図を表示する。

※地図の表示方法は 『詳細操作編』P.31 をご覧ください。

4

**自宅にする** をタッチする。

※設定メニューが表示されない場合は、 をタッチして設定メニューを表示してください。



## ■ 自宅の位置を修正する場合

- ① **×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じ、カーソル(-|-)を自宅に合わせる。
- ② → **自宅にする** をタッチする。

：地点編集画面に戻ります。(地図上には マークが表示されます。)

**お知らせ**

登録地点の表示をしないに設定している場合は、登録しても地図上にマークは表示されません。  
 『詳細操作編』P.90