

画面の表示内容について



- ① **地図表示(方位)**
地図の表示方法を表します。 [P.19]
- ② **道路**
 [P.18]
青色：高速道路、有料道路 赤色：国道
緑色：主要地方道・県道 灰色：一般道、細街路
青色(破線)：フェリー航路
- ③ **盗難多発地点警告**
盗難が多く発生している地域に表示します。
 [P.86、P.88]
- ④ **立体アイコン**
特定の建物を立体的に表示します。
- ⑤ **現在の時刻**
- ⑥ **道路名(または周辺の住所)**
 [P.90]

- ⑦ **現在地(自車)マーク**
自分の車の位置と進行方向を表示します。
※デザインは変更できます。 [P.93]
- ⑧ **63.0km 10:57 目的地への残距離、到着予想時刻表示**
ルート案内時に、目的地への到着予想時刻と残距離を表示します。

⑨ 各種マーク表示

- …音量 OFF
- …AUDIOモード OFF
- …SD音楽再生中
- …CD再生中
- …iPod再生中
- …USB-Audio再生中
- …ラジオ(FM/AM)受信中
- …AUX再生中
- …TV(ワンセグ)視聴中
- …ecoドライブ評価中

⑩ 交差点情報表示マーク

交差点の名称と曲がる方向を黄色で表示します。
 [P.86、P.87]

⑪ ルート

目的地までのルートを表示します。
※ルートの色は変更できます。 [P.85]

⑫ 目的地方向表示

ルート設定時、赤い直線または丸印で目的地の方向を示します。 [P.85]

⑬ VICSタイムスタンプ

VICS情報の提供時刻を表示します。 [P.78]

⑭ 情報バー

[P.90]

※ **LAUNCHER** 表示時は情報バーは表示されません。
LAUNCHER を非表示にする([P.95])/
ルート案内中は情報バーが表示されます。

⑮ GPS受信表示

コンパスマークの背景色：GPSの受信状態
緑色…測位中
黒色…測位計算中/未測位