

# 現在のルートを表示する

設定したルート(出発地から目的地まで)を全画面に表示して確認することができます。

1

**MENU** / **MENU** → **ルート** → **全ルート表示** をタッチする。

: 全ルート画面が表示されます。

出発地から目的地までのルート全体が見える縮尺で表示されます。

現在地から目的地までのおおよその距離と合計料金を表示します。  
※有料道路を使用しない、または一部の有料道路などで料金不明な場合、料金は表示されません。



(例)全ルート画面

設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。

ルートを  
探索する

お知らせ

- 全ルート表示は平面地図画面で表示されます。
- ルートの一部が画面内に入りきらない場合があります。

## シミュレーション走行で確認する

設定したルートを地図上で走行することができます。出発前にルートを確認するのに便利です。

1

**MENU** / **MENU** → **ルート** → **シミュレーション** をタッチする。

: シミュレーション走行が開始されます。

※全ルート画面(☑️上記)で **シミュレーション** をタッチしてもシミュレーション走行が開始されません。

2

シミュレーション走行を終えるには、

**MENU** を押す、または **MENU** をタッチする。

タッチするたびに、

シミュレーション一時停止 (シミュレーション一時送り) → シミュレーション早送り (シミュレーション一時停止) → シミュレーション再生 (シミュレーション一時停止) → シミュレーション一時停止 (シミュレーション一時送り) とボタンが切り替わります。



お知らせ

- シミュレーション走行中、道路名を表示しなかったり、音声案内が遅れる、現在地(自転車)マークが大きく移動するなどがありますが故障ではありません。
- シミュレーション走行中の動作は、実際のルート案内時の動作と異なります。(軌跡の表示などはしません。)
- シミュレーション早送り時は、音声案内や交差点拡大などはしません。