


## 自宅または登録地点情報の内容を編集する。



### ① 名称 ボタン

名称を変更します。 [P.64] 下記

### ② フォルダ ボタン

任意のフォルダに登録します。 [P.64] 下記  
※自宅を編集する場合は表示されません。

### ③ TEL ボタン

電話番号を登録します。 [P.64] 下記

### ④ メモ ボタン

メモを登録します。 [P.64] 下記

### ⑤ マーク ボタン

マークを変更します。 [P.65] 下記

### ⑥ アラーム ボタン

アラーム音を変更します。 [P.64] 下記

### ⑦ 地図表示 ボタン

周辺の地図を表示します。

### ⑧ 並び替え ボタン

登録地点の並び替えをします。 [P.65] 下記  
※登録地点が自宅以外に2個以上ある場合に  
ボタンが表示されます。  
※自宅を編集する場合は表示されません。

### ⑨ 削除 ボタン

自宅や登録地点を削除します。

## ■ 名称／メモを編集する場合

### ① 名称 / メモ をタッチする。

：名称入力またはメモ入力画面が表示されます。

### ② 文字をタッチして名称／メモを入力する。

[P.30] 下記

※名称／メモの文字入力は、全角(かな／カナ)16文字まで、半角(英数)32文字まで入力できます。

：登録地点情報画面に入力した文字が表示されます。

## ■ フォルダを選択する場合 (「自宅」はフォルダ選択をすることができません。)

### ① フォルダ をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。

### ② 登録したいフォルダ(フォルダ指定なし

～フォルダ100)をタッチする。

：登録地点情報画面に選択したフォルダ名が表示されます。

