


## ■ 登録地点を並び替える場合

### ① **並び替え** をタッチする。

：登録地点並び替え画面が表示されます。

### ② 挿入したい場所の **挿入** をタッチする。

：登録地点の並びが変わり、登録地点編集画面に戻ります。



## ■ 登録地点のマークを変える場合

### ① **マーク** をタッチする。

：マーク選択画面が表示されます。

### ② 表示させたいマークをタッチし、**戻る** をタッチする。

：登録地点情報画面に選択したマークが表示されます。



## フォルダ名を編集する

登録地点のフォルダ名を編集することができます。

1


**MENU** / **MENU** → **情報** → **地点編集** → **フォルダ名編集** をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。

2

編集したいフォルダ( **フォルダ01** ~ **フォルダ100** )をタッチする。

：フォルダ名編集画面が表示されます。



3

**訂正** をタッチして訂正したい文字を削除する。

※全ての文字を訂正する場合は、**訂正** を長めにタッチしてください。

4

文字をタッチして入力する。

📄 P.30

※全角(かな/カナ)16文字まで、半角(英数)32文字まで入力できます。