

# 音声案内の音量を調整する

ルート案内や各音声案内などの案内音量を調整することができます。

**1** **MENU** / **MENU** → **設定** → **案内音量** をタッチする。

: ルート案内の音量設定画面が表示されます。

**2** **-** / **+** / **消音** をタッチして、音量を調整する。

: 調整時に“この音量でご案内します。”と音声がかかります。

※お買い上げ時の音量は、7目盛中左から4目盛目に設定されています。

※消音中にもう一度 **消音** をタッチすると、消音を解除します。



## 各種音声案内の設定をする

**1** **MENU** / **MENU** → **設定** → **案内音量** →

**ガイド設定** をタッチし、  
各音声ガイドの設定をする。



項目	内容	ボタン
【合流ガイド】	高速道路の合流地点に近くなるとお知らせします。	<b>なし</b> …音声案内を止めます。 <b>ガイド中</b> ☆…ルート案内中に音声案内をします。
【踏み切り案内】	踏み切り近くになるとお知らせします。	<b>常時</b> …ルートを設定していないときでも音声案内をします。
【専用レーンガイド】	ルート案内中に、右折／左折専用道路がある場合お知らせします。	<b>OFF</b> ☆…音声案内を止めます。 <b>ON</b> …ルート案内中に音声案内をします。
【VICSガイド】	発生した渋滞や交通規制をお知らせします。	<b>OFF</b> …情報がある場合でも音声案内しません。 <b>ON</b> ☆…渋滞／規制情報がある場合に音声案内をします。
【トンネル出口警告】	ルート案内中、600 m以上のトンネルに入ると、トンネル出口までの距離を案内します。 ※600 m以上のトンネルでも音声案内しない場合があります。	<b>OFF</b> …音声案内を止めます。 <b>ON</b> ☆…ルート案内中に音声案内をします。

☆はお買い上げ時の設定です。

各種設定をする