

# AUDIO同時動作について

地図画面を表示しながら、TV(ワンセグ)の音声や音楽を聞くことができます。地図画面で音量調整などを行うこともできます。

※音声や音楽を止めたいときは、AUDIOモードを終了してください。[P.102]

## AUDIOモードで再生したままナビモードに切り換える

### 1 各AUDIOモード画面で **現在地** を押す、または **現在地** をタッチする。

：音声はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。

(例)各AUDIOモード画面\*1



(例)現在地の地図画面(フルマップ表示)



\* 1 印…TV(ワンセグ)画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。  
[P.118]

\* 2 印… **LAUNCHER** をタッチして、AUDIO 情報バーを表示させ、選曲や音量調整などの操作をすることができます。[P.107]

**お知らせ** ナビモードからAUDIOモードに戻す場合は、**AUDIO** を押す、または **AUDIO** をタッチしてください。