

中継・系列局サーチをする

移動などで受信状態が悪くなった場合、受信状態の良い中継局や同じ系列の放送局に切り換えます。

1 TV(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、**中継サーチ**をタッチする。

☞ P.118

※中継・系列局自動サーチを設定している場合は、放送局が受信できなくなると、自動で中継・系列局をサーチします。

☞ P.126

データ放送を利用する

映像や音声によるテレビ放送の他に、便利な情報をお知らせするデータ放送があります。

1 TV(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、**d**をタッチする。

☞ P.118

2 **▲**/**▼**をタッチして確認したいデータ放送を選択し、**決定**をタッチする。

※ **▲**/**▼**をタッチするとカーソルが、上または下に移動します。



お知らせ

- 本機には通信機能がないため、取得できない情報があるとその旨のメッセージが表示されます。
- 受信チャンネルを変更したい場合、画面下部の**▼**/**▲**をタッチしてお好みのチャンネルに変更してください。
- 番組の内容によっては、**取消**をタッチしても戻らない場合があります。

10キーについて

データ放送番組の内容によっては、数字を入力することがあります。その場合、**10キー**をタッチして入力したい数字をタッチします。数字入力を終わるには**×閉**をタッチしてください。

(例)数字入力画面



10キー ボタン

