

ナビメニュー画面／設定メニューについて

走行中操作できないボタンは暗くなり、選択できません。

メニュー画面を表示する

1 **MENU** を押す、または **MENU** をタッチする。

：メニュー画面が表示されます。



(例) 現在地の地図画面(フルマップ表示)



クイックメニュー P.20

ナビゲーションの操作


お知らせ *印… **画面OFF** をタッチすると、画面を消して音声のみ聞くことができます。再度画面を表示させたいときは、**AUDIO** / **MENU** / **現在地** / **TILT** を押してください。

※リヤビューカメラが接続されている場合は、車のシフトレバーをリバースに入れると、画面OFF中でもリヤビューカメラ映像に切り換わります。

現在地ボタン／戻るボタンについて

現在地の地図画面を表示する、または1つ前の画面に戻る場合は下記の操作を行います。

1 **現在地** を押す、
または **現在地** / **戻る** をタッチする。



| ボタン | 内容 |
|-------------------------|----------------------|
| 現在地 / 現在地 | 現在地の地図画面を表示します。 |
| 戻る | タッチするごとに1つ前の画面に戻ります。 |

お知らせ **現在地** を押す、または **現在地** / **戻る** をタッチしての設定の保持について

設定画面などで **決定** がある場合は **決定** をタッチすると設定が保持されます。

決定 がない画面では、**現在地** を押す、または **現在地** / **戻る** をタッチしたときに設定が保持されます。