













## ■ 下記のようなディスクは使用しないでください。

本機の内部で引っ掛かるなどして、ディスクの破損や本機の故障の原因となります。

ラベルなどを貼り付けたディスク	破損・変形したディスク	円形以外の特殊な形状のディスク	
 シールやテープ、のりが付着している	 そっている	 ハート形	
 プリンターで作成したラベル	 ひびやキズがある・欠けている	 カード型	
 プロテクトフィルム、保護シート	<b>透明なディスク</b>		 三角形
 ディスクアクセサリ（スタビライザーなど）	 全体が透明	 バリがある	
	 一部が透明		

## 本機で再生できるディスクについて

本機は音楽CDまたはCD-DAフォーマットのCD-R/RWで再生することができます。

※DVD、Blu-ray Discなどには対応していません。

※CD-R/RWを使用する場合は、記録した機器でファイナライズしてください。

※ディスクの傷や汚れ、または車内や本機に長時間放置した場合などは、再生できない場合があります。

### ■ 下記のディスクは再生できません。

- 8 cm ディスク\*<sup>1</sup>
- CD-R/RW (CD-DA を除く)
- ビデオ CD
- VSD
- CD-ROM
- フォト CD
- dts-CD
- SACD
- CD-G
- CDV
- SVCD
- SCD
- CD-EXTRA
- CVD
- DivX Video ディスク
- DualDisc\*<sup>2</sup>
- など

\* 1 印…シングルアダプターも使用できません。無理に挿入しないでください。故障の原因となります。

\* 2 印…ディスクに傷が付いたり、ディスクが詰まって本機から取り出せなくなるおそれがあります。

### ■ CD-R/RW ディスクについて

- CD-DA 以外のデータを記録した CD-R/RW ディスクは、再生できません。ディスクの使用上の注意書をよく読んでお使いください。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またその組み合わせによって、正常に再生できない場合があります。
- CDレコーダー (CD-R/RW ドライブ) で記録した CD-R/RW ディスクは、その特性・汚れ・指紋・キズなどにより、再生できない場合があります。
- 通常の音楽CDに比べ高温多湿環境に弱いため、長時間の車内環境において劣化し、再生できない場合があります。

### ■ コピーコントロールCD について

パソコンなどによるコピー防止が施された音楽CDは、本機での再生は保証できません。通常のCD再生には支障がなく、コピーコントロールCDの再生のみに支障がある場合は、そのCDの発売元にお問い合わせください。