

画面の表示内容について



① 地図表示(方位)

地図の表示方法を表します。[P.19]

② 道路

青色：高速道路、有料道路 赤色：国道
 緑色：主要地方道・県道 灰色：一般道、細街路*
 青色(破線)：フェリー航路
 *印…細街路とは道幅5.5m未満の道路のことです。
 ※市街地図の場合は、上記と異なる色で表示します。
 ※地図ソフト作成時点で建設中などの未開通過路は、
 灰色(破線)などで表示されます。また、市街地図では
 未開通過路でも実線表示している箇所があります。
 (どちらもルート探索の対象道路にはなりません。)

③ 盗難多発地点警告

盗難が多く発生している地域に表示します。
 [P.86、P.88]

④ 立体アイコン

特定の建物を立体的に表示します。

⑤ 現在の時刻

⑥ 道路名(または周辺の住所)

[P.90]

⑦ 現在地(自車)マーク

自分の車の位置と進行方向を表示します。
 ※デザインは変更できます。[P.93]

⑧ 63.0km 10:57 目的地への残距離、到着予想時刻表示

ルート案内時に、目的地への到着予想時刻と残距離
 を表示します。

⑨ 各種マーク表示

- …音量 OFF
- …AUDIOモード OFF
- …SD 音楽再生中
- …CD 再生中
- …iPod 再生中
- …USB-Audio 再生中
- …ラジオ (FM/AM) 受信中
- …AUX 再生中
- …TV (ワンセグ) 視聴中
- …eco ドライブ評価中

⑩ 交差点情報表示マーク

交差点の名称と曲がる方向を黄色で表示します。
 [P.86、P.87]

⑪ ルート

目的地までのルートを表示します。
 ※ルートの色は変更できます。[P.85]

⑫ 目的地方向表示

ルート設定時、赤い直線または丸印で目的地の方向
 を示します。[P.85]

⑬ VICSタイムスタンプ

VICS情報の提供時刻を表示します。[P.78]

⑭ 情報バー

[P.90]

※ **LAUNCHER** 表示時は情報バーは表示されません。
LAUNCHER を非表示にする([P.95)/
 ルート案内中は情報バーが表示されます。

⑮ GPS 受信表示

コンパスマークの背景色：GPSの受信状態
 緑色…測位中
 黒色…測位計算中/未測位