

## 目的地履歴から探す

1 **MENU** / **MENU** → **目的地** → **目的地履歴** をタッチする。

：目的地履歴検索画面が表示されます。

2 リストから履歴を選択し、**決定** をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

※ **削除** をタッチすると履歴が削除されます。

※ 全て削除したい場合は、**全削除** をタッチしてください。

**お知らせ** 設定した目的地は自動的に登録されます。登録件数が20件を超えると、古いものから順に消去されます。



3 目的地に設定し、ルート案内を開始する。

☞ P.32 手順 **4**、**5**

## 地名から探す

1 **MENU** / **MENU** → **目的地** → **地名50音** をタッチする。

：地名部分入力検索画面が表示されます。

2 地名を入力し、**検索** をタッチする。

☞ P.30

：地名リスト画面が表示されます。


3 リストから地名を選択し、タッチする。

：周辺の地図が表示されます。

※ “丁目・字・街区・地番・戸番・枝番” と続く場合は画面に従ってタッチしてください。

※ **絞り込み** をタッチすると都道府県を絞り込むことができます。

☞ 検索方法はP.33 手順 **2** を参考にしてください。



4 目的地に設定し、ルート案内を開始する。

☞ P.32 手順 **4**、**5**