

## まっぶるコード(MGコード)から探す

ガイドブックなどに掲載されているまっぶるコード(MGコード)から、周辺の地図を表示し、目的地に設定することができます。

1

MENU / MENU → 目的地 → 次へ →  を選択し、タッチする。

: まっぶるコード(MGコード)入力画面が表示されます。

2

コードを入力し、**検索**をタッチする。

: 周辺の地図が表示されます。

\* 印…入力した文字を削除します。

長めにタッチすると全ての文字を削除します。



3

目的地に設定し、ルート案内を開始する。

☞ P.32手順 **4**、**5**

### お知らせ まっぶるコード(MGコード)について

- 昭文社発行の各種ガイドブック・地図に掲載されている7～8桁のコードナンバーです。
- まっぶるコード(MGコード)を入力する場合、“-”(ハイフン)は入力不要です。
- まっぶるコード(MGコード)は観光地用(歩行用)のデータのため、車の走行を前提としたルート探索をするとは限りません。また、まっぶるコード(MGコード)で検索した施設などの名称は、地図上に表示される名称と異なる場合があります。
- 本機に格納されているまっぶるコード(MGコード)は平成26年2月現在のデータのため、それ以降に発行されたまっぶるコード(MGコード)は検索できない場合があります。