


ルート案内の設定をする

ルート案内などの設定を変えることができます。

1 MENU / MENU → 設定 → ルート案内 をタッチする。

：ルート案内設定画面が表示されます。

2 設定する項目を選び、タッチする。



↑ をタッチ




↓ をタッチ



↓ をタッチ



↑ をタッチ

項目	ボタン	内容	ページ
【ルートの全表示】 ルート探索後に表示される全ルート画面の表示を設定します。	する [☆]	ルート探索後、全ルート画面を表示します。	-
	しない	ルート探索後、全ルート画面を表示しません。	
【ルート色の表示】 ルート色を設定します。 ^{*1}	黄色 [☆]	ルートの色を黄色で表示します。	-
	ピンク	ルートの色をピンク色で表示します。	
【ルート情報の表示】 ルート情報の表示を設定します。	する	ルート案内時、ルート情報を表示します。	P.87
	しない	ルート情報を表示しません。	
	ハイウェイモード [☆]	ルート案内時、高速道路／有料道路を走行しているときのみルート情報を表示します。	
【目的地方位】 目的地までの表示方位を設定します。	直線 [☆]	現在地(自車)マークから目的地まで直線で結びます。	-
	丸	目的地の方向を表すマークが丸印で表示されます。 	
【JCTビューの表示】 JCTビューの表示を設定します。	する [☆]	ルート案内時にJCTビューを表示します。	P.87
	しない	JCTビューを表示しません。	

☆はお買い上げ時の設定です。

* 1 印… 黄色 / ピンク のどちらを選んだ場合も、高速道路／有料道路は青色になります。

各種設定をする