

AUDIO同時動作について

地図画面を表示しながら、TV(ワンセグ)の音声や音楽を聞くことができます。地図画面で音量調整などを行うこともできます。

※音声や音楽を止めたいときは、AUDIOモードを終了してください。[P.102]

AUDIOモードで再生したままナビモードに切り換える

1 各AUDIOモード画面で **現在地** を押す、または **現在地** をタッチする。

：音声はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。

(例)各AUDIOモード画面*1



(例)現在地の地図画面(フルマップ表示)



* 1 印…TV(ワンセグ)画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。
[P.118]

* 2 印… **LAUNCHER** をタッチして、AUDIO情報バーを表示させ、曲の頭出しや音量調整などの操作をすることができます。[P.107]

お知らせ ナビモードからAUDIOモードに戻す場合は、 **AUDIO** を押す、または **AUDIO** をタッチしてください。