


本書の読みかた

本書では、用途別に下記のマークを使用しています。本書をお読みになる前にご覧ください。

 P.3 参照していただきたいページ番号を表します。

AUDIO など パネル部のボタンを
白地に黒文字 で表します。

AUDIO など タッチパネル部のボタンを
黒地に白文字 で表します。




タッチパネル操作や
パネル部の操作を表します。

2⁻¹ 操作の順番を表します。

(例)

1 **AUDIO** を押す、または **AUDIO** をタッチする。



(例)

2 郵便番号を入力し、**検索** をタッチする。



※本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

※寸法・質量はおおよその数値です。

※イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※画面表示などの色は印刷物ですので実際と異なる場合があります。

※URLは、予告なく変更になることがあります。