

BLUETOOTH Audio を再生する	122
TV(ワンセグ)を見る	123
TV(ワンセグ)の各種設定をする	131

## システム設定をする P.135

システム設定画面を表示する	136
画面の明るさを調整する	137
キー操作音の設定をする	138
ステアリングスイッチの設定をする	139
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	140
バージョン情報を見る	141
地図更新について	141
セキュリティコードについて	142

## 困ったとき P.143

故障かな!?	144
本機が正常に動作しないとき	155

## 必要なとき P.157

リビューカメラを使う	158
本機で再生できるディスクについて	160
ディスクの取り扱い	161
お手入れ	162
BLUETOOTH® について	163
VICS について	164
地図ソフトについて	166
市街地図(詳5 m / 詳12 m / 詳25 m スケール)の収録エリア	170
表示できる施設	172
さくいん	174
商標などについて	178
ソフトウェア、およびオープンソース ソフトウェアについて	178
仕様	180
保証とアフターサービス	182