

# 自宅を登録する

自宅を登録しておくことで、自宅までのルートを探ることができます。

## 1 MENU → 情報 → 地点編集 をタッチする。

：地点編集画面が表示されます。

**お知らせ** 自宅が未登録の場合、MENU → 自宅 → はい をタッチしても自宅を登録することができません。

## 2 自宅編集(登録されていません) をタッチする。

：自宅の登録方法選択画面が表示されます。

地点編集画面




## 3 登録方法を選び、地図を表示する。

※表示方法はP.39の各手順を参考にしてください。






## 4 自宅にする をタッチする。


※設定メニューが表示されない場合は、 をタッチして設定メニューを表示してください。



### ■ 自宅の位置を修正する場合

- ①  または地図画面をタッチして設定メニューを閉じ、カーソル()を自宅に合わせる。
- ②  → **自宅にする** をタッチする。

：地点編集画面に戻ります。(地図上には マークが表示されます。)

**お知らせ** 登録地点の表示をしない設定にしている場合は、登録しても地図上にマークは表示されません。  
 P.96