

GPS情報について

現在地の緯度・経度、現在受信中のGPS衛星の数などの表示を行います。

1 MENU → 情報 → GPS情報 をタッチする。

: GPS情報画面が表示されます。



*印…みちびき受信中の場合は、みちびきも含みます。

お知らせ

GPS、みちびきは衛星配置や電波特性が異なるため、受信する場所、時間、天候によって電波の受信に差が生じる場合があります。

みちびきの設定をする

みちびきからの電波を利用するかどうかの設定を行います。

1 MENU → 情報 → GPS情報 → 設定 をタッチする。

: みちびきの設定画面が表示されます。

2 みちびき(OFF / ON)を選択し、タッチする。

※お買い上げ時は ON に設定されています。

※設定を変更すると、GPS衛星電波が一時的に受信できなくなり、現在地(自車)マークが停止したり、ずれる場合があります。GPS衛星電波が受信できるまでしばらくお待ちください。

