

## 昼夜切換／地図の色を設定する

1 **MENU** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **地図の設定** → **昼夜切換／地図の色** をタッチする。

：地図の設定画面が表示されます。

2 昼夜切換と地図の色を選択し、タッチする。

：選択した項目によって、地図の色が変わります。



項目	ボタン	内容
【昼夜切換】	<b>昼</b>	昼画面のみを表示します。
	<b>夜</b>	夜画面のみを表示します。
	<b>スモール連動</b> ☆	車のスモールランプに連動して、昼画面／夜画面を切り換えます。
	<b>時間連動</b>	日付、時間と自車位置を考慮し、昼画面／夜画面を切り換えます。
【地図の色】	<b>ノーマル</b> ☆	お買い上げ時の表示です。
	<b>道路メイン</b>	道路を見やすく表示し、詳細地図では国道と一般道を識別しやすくします。
	<b>ポップ</b>	地域ごとにパステルカラーで表示します。
	<b>ハイコントラスト</b>	見やすい白基調の色で表示します。

☆はお買い上げ時の設定です。

## 右画面に地図を表示する

1 **MENU** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **右画面設定** → **右画面に地図表示** をタッチする。

：右画面の設定画面が表示されます。

2 右地図の表示( **する** / **しない** )を選択し、タッチする。

※ **MENU** → **右画面** → **地図** をタッチして、右画面に地図を表示することもできます。[P.32]

※お買い上げ時は **しない** に設定されています。

