


GPS情報について

現在地の緯度・経度、現在受信中のGPS衛星の数などの表示を行います。

1 MENU → 情報 → GPS情報 をタッチする。

: GPS情報画面が表示されます。



The screenshot shows the 'GPS情報' (GPS Information) screen. It contains the following fields:

緯度	XX° XX' XX"
経度	XXX° XX' XX"
捕捉数	9個
年月日	2016年 8月 5日
現在時刻	10時00分05秒

Callouts point to various elements:

- 現在地の緯度、経度 (Current latitude and longitude) points to the latitude and longitude fields.
- 受信中のGPS衛星の数* (Number of GPS satellites received*) points to the '捕捉数' (Number of satellites) field.
- 現在の日付 (Current date) points to the '年月日' (Year, month, day) field.
- 現在の時刻 (Current time) points to the '現在時刻' (Current time) field.
- GPS衛星マーク* (GPS satellite mark*) points to the satellite constellation diagram on the right.
- みちびき受信表示 (Mitsubishi reception display) points to the 'みちびき受信' (Mitsubishi reception) label at the bottom right.

みちびき受信表示
みちびき受信時に表示されます。

GPS衛星マーク*
受信中のGPS衛星のおおよその位置と受信状態を表示します。
緑色：受信しています。
青色：受信していません。

*印…みちびき受信中の場合は、みちびきも含まれます。

お知らせ GPS、みちびきは衛星配置や電波特性が異なるため、受信する場所、時間、天候によって電波の受信に差が生じる場合があります。

みちびきの設定をする

みちびきからの電波を利用するかどうかの設定を行います。

1 MENU → 情報 → GPS情報 → 設定 をタッチする。

: みちびきの設定画面が表示されます。

2 みちびき(OFF / ON)を選択し、タッチする。

※お買い上げ時は **ON** に設定されています。

※設定を変更すると、GPS衛星電波が一時的に受信できなくなり、現在地(自転車)マークが停止したり、ずれる場合があります。GPS衛星電波が受信できるまでしばらくお待ちください。

