

## 交通情報の表示について

VICS 情報には、文字表示(レベル1)、図形表示(レベル2)、地図表示(レベル3)の3種類があります。  
 ※ VICS 情報の表示は放送局によって異なる場合があります。また、遠方の VICS 情報は表示されません。  
 ※ 文字表示(レベル1)、図形表示(レベル2)は VICS 情報を受信しても自動的に表示されません。

FM 多重画面から各情報を表示させてください。☞ P.83

※ 下記の場合、本機で受信した VICS 情報が消去されます。


- ・ ACC を OFF にしたり、周波数を変更したとき
- ・ VICS 情報保存時間を経過したとき

### 文字表示(レベル1)

(例)文字表示(レベル1)目次画面




(例)文字表示(レベル1)情報画面



### 図形表示(レベル2)

(例)図形表示(レベル2)目次画面



(例)図形表示(レベル2)情報画面



VICS を  
利用する

#### ① ヘッダー文

FM 多重放送局名、ページ、情報提供時刻などを表示します。

#### ② 表示内容

#### ③ 表示内容選択ボタン

#### ④ 戻る ボタン

1つ前の画面に戻ります。

#### ⑤ 受信中の周波数

#### ⑥ 目次 ボタン

目次画面に戻ります。

#### ⑦ ▼ / ▲

画面送り/戻しをします。

#### ⑧ 規制情報(VICS 情報マーク)

☞ P.82

#### ⑨ 駐車場マーク

☞ P.82

#### ⑩ 渋滞区間

渋滞情報がある区間を色分けして表示します。全体図などでは渋滞方向を矢印で表示します。  
 ※ 赤色：渋滞 橙色：混雑

#### ⑪ 次の地点までの所要時間

5分単位で表示されます。