


案内設定をする

ルート案内や各音声案内、表示などの設定をすることができます。


1 MENU → 設定 → 案内設定 をタッチする。

：案内設定画面が表示されます。

2 設定する項目を選び、タッチする。



各種設定をする

| 項目 | ボタン | 内容 | ページ |
|--------------------------|-----------------|--|-----|
| 【ルートの全表示】 | する [☆] | ルート探索後、全ルート画面を表示します。 | - |
| | しない | ルート探索後、全ルート画面を表示しません。 | |
| 【ルートの色の表示】 ^{*1} | 黄色 [☆] | ルートの色を黄色で表示します。 | - |
| | ピンク | ルートの色をピンク色で表示します。 | |
| 【目的地方位】 | 直線 [☆] | 現在地(自車)マークから目的地まで直線で結びます。 | - |
| | 丸 | 目的地の方向を表すマークが丸印で表示されます。  | |

☆はお買い上げ時の設定です。

* 1印…黄色 / ピンク のどちらを選んだ場合も、高速道路/有料道路は青色になります。