

発着信履歴から電話をかける

1 MENU → **ハンズフリー** をタッチする。

: ハンズフリー画面が表示されます。

2 **発信履歴** / **着信履歴** をタッチする。

: 発信履歴画面または着信履歴画面が表示されます。

ハンズフリー画面



3 履歴リストから電話をかけたい相手を選択し、
タッチする。

: 発信履歴詳細画面または着信履歴詳細画面が表示
されます。

* 1印…発信履歴または着信履歴を全て削除します。

(例) 発信履歴画面 * 1



3 **発信** をタッチする。

: 電話をかけます。

* 2印…選択した履歴を削除します。

(例) 発信履歴詳細画面 * 2

