

BLUETOOTH® を利用する

BLUETOOTH
を
利
用
す
る

BLUETOOTH通信について	106
BLUETOOTH対応機器を本機に登録する	107
BLUETOOTH対応機器の登録データを削除する	108
本機の本体情報を見る	109
本機の機器名とパスキーを変更する	109
ハンズフリー通話の設定をする	110
ハンズフリーで通話する	111
電話がかかってきたら	111
通話中の操作	112
電話番号を入力して電話をかける	113
リダイヤルする	113
発着信履歴から電話をかける	114

BLUETOOTH通信について

BLUETOOTH通信を利用して、ハンズフリー通話、BLUETOOTH Audioの機能を利用できます。

※BLUETOOTHを利用する前に必ず、「BLUETOOTH®について」[P.163](#)をご確認ください。

※本機に登録できるBLUETOOTH対応機器は1台までです。

※適合機種については、下記サイトをご覧ください。

<https://panasonic.jp/navi/>

※操作方法は対応機器によって異なります。詳しくは、BLUETOOTH対応機器の説明書をご覧ください。

※本機で利用できるプロファイルは下記のとおりです。

サービス	プロファイル
ハンズフリー通話	Hands-Free Profile(HFP)
BLUETOOTH Audio	Advanced Audio Distribution Profile(A2DP)
	Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)

ご利用の流れ

ハンズフリー通話

BLUETOOTH Audio



BLUETOOTH対応機器を本機に機器登録する*

[P.107](#)

※機器登録すると、自動でBLUETOOTH接続されます。

自動でBLUETOOTH接続されない場合は、BLUETOOTH対応機器の接続設定を確認してください。



ハンズフリー通話で

通話する

[P.111](#)

BLUETOOTH Audioを

再生する

[P.122](#)

*印…初回利用時のみ

BLUETOOTH対応機器を本機に登録する

本機に登録できるBLUETOOTH対応機器は1台までです。すでに登録しているときは、不要な登録データを削除してください。☞ P.108

※ハンズフリー通話、BLUETOOTH Audioの片方しか対応していないBLUETOOTH対応機器の場合、対応しているサービスのみを登録します。

- 1** [MENU] → 設定 → 次へ ➤ → システム設定 → BLUETOOTH設定 → 機器登録 をタッチする。

：機器登録画面が表示されます。

※ [MENU] → ハンズフリー → 設定 → 機器登録 をタッチして表示することもできます。

- 2** 登録 をタッチする。



- 3** BLUETOOTH対応機器を操作して、本機に機器登録する。

- ①周辺のBLUETOOTH対応機器(本機)を探す。

※周辺の機器が検索され、登録機器リストが表示されます。

- ②登録する機器(本機)を選ぶ。

- ③本機のパスキーをBLUETOOTH対応機器に入力する。

※BLUETOOTH対応機器によっては、この操作は必要ありません。

※お買い上げ時のパスキーは「1212」に設定されています。

- ④BLUETOOTH対応機器を本機に接続する。

BLUETOOTH
対応する

BLUETOOTH対応機器の登録データを削除する

一度削除すると戻せません。(再度登録が必要になります。)削除は十分確認のうえ行ってください。

1

機器登録画面([P.107](#))で**削除**をタッチする。

：メッセージが表示され**はい**をタッチすると、選択した登録データが削除されます。

※再度登録する場合は、BLUETOOTH対応機器側の登録も解除してください。



詳細をタッチすると、登録データの詳細画面を表示します。

本機の本体情報を見る

本機の機器名、機器アドレス、パスキーを確認することができます。

- 1 [MENU] → 設定 → 次へ ➤ → システム設定 → BLUETOOTH設定 → 本体情報をタッチする。

：本体情報画面が表示されます。

※ [MENU] → ハンズフリー → 設定 → 本体情報をタッチして表示することもできます。

機器名

：機器登録などのとき、BLUETOOTH対応機器に表示される本機の名称です。

機器アドレス

：本機固有のアドレスです。

パスキー

：BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。BLUETOOTH対応機器によっては、あらかじめ設定されていて変更できない場合や、接続時にパスキーが必要な場合があります。



本機の機器名やパスキーを変更できます。
[下記]

本機の機器名とパスキーを変更する

■ 本機の機器名を変更する場合

- ① 本体情報画面(□上記)で [機器名変更] をタッチする。

：機器名入力画面が表示されます。

- ② 文字をタッチして入力する。

[□ P.37]

※半角(英数)20文字まで入力できます。

※お買い上げ時は「Strada」に設定されています。

■ 本機のパスキーを変更する場合

- ① 本体情報画面(□上記)で [パスキー変更] をタッチする。

：パスキー入力画面が表示されます。

- ② パスキーを入力し、[決定] をタッチする。

※パスキーは4桁～8桁です。

※お買い上げ時は「1212」に設定されています。

*印…入力した文字を削除します。長くタッチすると全ての文字を削除します。



ブルートゥース
を操作する

ハンズフリー通話の設定をする

ハンズフリー通話の各音量を調整することができます。

- 1** **[MENU] → 設定 → 次へ→ システム設定 → BLUETOOTH設定 → 通話設定** をタッチする。

：通話設定画面が表示されます。

※ **[MENU] → ハンズフリー → 設定 → 通話設定** をタッチして表示することもできます。

- 2** 各音量を調整する。

項目	内容
【着信音量】	- / + をタッチして着信音量を調整します。
【受話音量】	- / + をタッチして受話音量を調整します。
【送話音量】	- / + をタッチして送話音量を調整します。

※お買い上げ時は着信音量8、受話音量8、送話音量4に設定されています。

ハンズフリーで通話する

車を安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてご使用ください。

※通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。

※マイクに向かって大きな声ではっきりと話してください。

※携帯電話を待受画面にしないとハンズフリー通話ができない場合があります。

※携帯電話によっては、本書の説明どおりに動作しない場合があります。

電話がかかってきたら

電話がかかってくると自動的に着信画面に切り換わりますので、本機で操作してください。

(例) 着信画面



① − / + ボタン

着信音量を調整します。

(− : 小さくなる + : 大きくなる)

③ 電話を切る ボタン

電話に出すに切れます。

※携帯電話によっては、ボタンをタッチしても電話に出る場合があります。

② 電話に出る ボタン

通話を開始します。

BLUETOOTH
を利
用する

通話中の操作

(例) 通話中画面



① **[-] / [+] ボタン(受話音量)**

受話音量を調整します。

([-] : 小さくなる [+] : 大きくなる)

② **[-] / [+] ボタン(送話音量)**

送話音量を調整します。

([-] : 小さくなる [+] : 大きくなる)

③ **ミュート ボタン**

送話音を一時に消します。

※ミュート中に**通話**をタッチすると、
ミュートを解除します。

④ **携帯電話切換 ボタン**

携帯電話切換 → **はい** をタッチすると、
通話を携帯電話に切り替えます。

※携帯電話切換中に**ハンズフリー切換** →
はい をタッチすると、ハンズフリー
通話に戻ります。

⑤ **トーン ボタン**

トーン画面が表示されます。

※トーン画面で数字をタッチすると、
トーン信号(ピッポッパ)を送り、
ブッシュホンサービスなどで利用でき
ます。

※トーン画面で**戻る**をタッチすると、
通話中画面に戻ります。

⑥ **電話を切る ボタン**

通話を終了します。

電話番号を入力して電話をかける

1 MENU → ハンズフリー をタッチする。

: ハンズフリー画面が表示されます。

2 ダイヤル をタッチする。

: ダイヤル入力画面が表示されます。



3 電話番号を入力し、発信 をタッチする。

: 入力した電話番号に電話をかけます。

*印…入力した文字を削除します。

長くタッチすると全ての文字を削除します。



リダイヤルする

1 MENU → ハンズフリー をタッチする。

: ハンズフリー画面が表示されます。

2 リダイヤル をタッチする。

: メッセージが表示され はい をタッチすると、前回発信した相手にリダイヤルします。



発着信履歴から電話をかける

1 MENU → ハンズフリーをタッチする。

: ハンズフリー画面が表示されます。

2 発信履歴／着信履歴をタッチする。

: 発信履歴画面または着信履歴画面が表示されます。



3 履歴リストから電話をかけたい相手を選択し、タッチする。

: 発信履歴詳細画面または着信履歴詳細画面が表示されます。

* 1印…発信履歴または着信履歴を全て削除します。



3 発信をタッチする。

: 電話をかけます。

* 2印…選択した履歴を削除します。

