

交通情報の表示について

VICS情報には、文字表示(レベル1)、图形表示(レベル2)、地図表示(レベル3)の3種類があります。

※VICS情報の表示は放送局によって異なる場合があります。また、遠方のVICS情報は表示されません。

※文字表示(レベル1)、图形表示(レベル2)はVICS情報を受信しても自動的に表示されません。

FM多重画面から各情報を表示させてください。[P.83]

※下記の場合、本機で受信したVICS情報が消去されます。

- ・ACCをOFFにしたり、周波数を変更したとき
- ・VICS情報保存時間を経過したとき

文字表示(レベル1)

(例) 文字表示(レベル1)目次画面



(例) 文字表示(レベル1)情報画面



图形表示(レベル2)

(例) 図形表示(レベル2)目次画面



(例) 図形表示(レベル2)情報画面



VICSを
利用する

① ヘッダー文

FM多重放送局名、ページ、情報提供時刻などを表示します。

② 目次内容

③ 目次選択ボタン

④ 戻る ボタン

1つ前の画面に戻ります。

⑤ 受信中の周波数

⑥ 目次 ボタン

目次画面に戻ります。

⑦ ▼ / ▲

画面送り／戻しをします。

⑧ 規制情報(VICS情報マーク)

[P.82]

⑨ 駐車場マーク

[P.82]

⑩ 渋滞区間

渋滞情報がある区間を色分けして表示します。

全体図などでは渋滞方向を矢印で表示します。

※赤色：渋滞 橙色：混雑

⑪ 次の地点までの所要時間

5分単位で表示されます。