

地図の表示をカスタマイズする

地図の表示に関する設定を行うことができます。

項目	内 容	ページ
【地図基本表示】	情報バー／地図画面に表示する項目を設定します。	下記
【地図の設定】 【昼夜切換／地図の色】	昼夜切換／地図の色を設定します。	P.97
【地図拡大表示の設定】	地図や地図上の文字などを2倍に拡大して表示します。	P.98
【文字表示の設定】	メイン地図の文字サイズ／吹出し表示を設定します。	P.98
【地図モード】	メイン地図の表示方法を設定します。	P.99
【自車位置修正】	現在地(自車)マークの位置／方向が、実際の自車位置／方向とずれた場合、修正できます。 ※現在地(自車)マークは、GPS衛星電波を受信した状態で、電波をさえぎる障害物がない見晴らしの良い場所を、一定速度でしばらく走行すると自動的に補正されます。	P.99
【右画面設定】 【右画面に地図表示】	現在地表示時、画面右側に地図を表示します。	P.97
【文字表示の設定】	右画面地図の文字サイズ／吹出し表示を設定します。	P.98
【地図モード】	右画面地図の表示方法を設定します。	P.99
【カーマーク選択】	現在地(自車)マークの種類を設定します。	P.100

地図基本表示の設定をする

1 MENU → 設定 → 地図カスタマイズ → 地図基本表示 をタッチする。

：地図基本表示画面が表示されます。

2 表示させたい項目をタッチし、(✓)をつける。

※(✓)を消すには、(✓)のついている項目をタッチします。

※道路名に(✓)をつけると、現在地(自車)マークが道路上にあるときのみ、道路名が情報バーに表示されます。道路名の(✓)を消す、または現在地(自車)マークが道路以外にあるときは、周辺の住所が情報バーに表示されます。

※お買い上げ時は道路名／登録地点／ランドマーク／家形に設定されています。

