

BLUETOOTH通信について

BLUETOOTH通信を利用して、ハンズフリー通話、BLUETOOTH Audioの機能を利用できます。

※BLUETOOTHを利用する前に必ず、「BLUETOOTH®について」[P.163](#)をご確認ください。

※本機に登録できるBLUETOOTH対応機器は1台までです。

※適合機種については、下記サイトをご覧ください。

<https://panasonic.jp/navi/>

※操作方法は対応機器によって異なります。詳しくは、BLUETOOTH対応機器の説明書をご覧ください。

※本機で利用できるプロファイルは下記のとおりです。

サービス	プロファイル
ハンズフリー通話	Hands-Free Profile (HFP)
BLUETOOTH Audio	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
	Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)

ご利用の流れ

ハンズフリー通話

BLUETOOTH Audio

BLUETOOTH対応機器を本機に機器登録する*

[P.107](#)

※機器登録すると、自動でBLUETOOTH接続されます。

自動でBLUETOOTH接続されない場合は、BLUETOOTH対応機器の接続設定を確認してください。

ハンズフリー通話で
通話する

[P.111](#)

BLUETOOTH Audioを
再生する

[P.122](#)

*印…初回利用時のみ