


リヤビューカメラを使う

別売のリヤビューカメラ(CY-RC100KD)を接続している場合、車のシフトレバーをリバースに入れると、リヤビューカメラの映像が表示されます。

リヤビューカメラ映像の画質調整をする

- 1 リヤビューカメラ映像画面を表示し、
画面をタッチして [画質調整] をタッチする。



- 2 調整したい項目をタッチし、
-/+ をタッチして値を調整する。

※ [初期値] をタッチすると画質がお買い上げ時の設定
(明るさ : 31 / コントラスト : 16 / 色の濃さ : 16 /
色あい : 16)に戻ります。




リヤビューカメラ映像の目安線を表示する

- 1 リヤビューカメラ映像画面を表示し、
画面をタッチして [目安線を表示] → [OK] を
タッチする。

：目安線が表示されます。

※再度 [目安線を表示] をタッチすると、目安線が消えます。



お願い リヤビューカメラの映像だけを見ての後退は絶対に行わないでください。