

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## 取り付けや配線をするとき

### ⚠ 注意

#### 必ず、付属品や指定の部品を使用する

機器の損傷や確実に固定できず、事故や故障、火災の原因となります。

#### しっかりと確実に取り付ける

走行中の脱落や破損などで、交通事故やけがの原因となります。

取り付ける場所の水気や汚れ（ほこりや油など）は、取り除いてください。

取り付けの状態（接着やねじのゆるみなど）を、ときどき点検してください。

#### 板金やエッジ、樹脂バリおよび可動部に干渉しないように配線する

断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。



#### 本機の通風孔をふさがない

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。

## ご使用になるとき

### ⚠ 警告

#### ルート案内中でも、常に、実際の交通規制に従う

交通事故の原因となります。

**ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門技術者に依頼する**  
規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。  
ヒューズ交換や修理は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に依頼してください。

#### スピーカーは、本機の仕様に適合したもの\*を使用する

火災や発煙、発火、故障の原因となります。

\*最大入力が50 W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4 Ω～8 Ω

#### 医療用電気機器などへの影響を確認する

本機は、無線機能を搭載しています。心臓ベースメーカー、その他医療用電気機器をご使用になる場合は、当該の各医療用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響について必ずご確認ください。



#### 運転者は走行中に操作したり、画像や表示を注視しない

必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いた状態でご使用ください。交通事故の原因となります。

#### 大きな音量で使用しない

車外の音が聞こえないことによる交通事故の原因となります。

## ご使用になるとき

### ⚠ 警告

#### 故障や異常な状態のまま使用しない

画像が映らない、音が出ない、異常（異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がするなど）が起きた場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。事故や火災、感電の原因となります。お客様による修理は、絶対におやめください。

#### SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

#### 機器内部に、水や異物を入れない

特に、傘による雨水や、飲み物などがかかるないようにご注意ください。  
水や、湿気・ほこり・油煙、金属物や燃えやすいものなどが機器内部に入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電、故障の原因となります。

#### 雷が鳴りだしたら、アンテナコードや本機に触らない

落雷による感電のおそれがあります。

#### 接触禁止

### ⚠ 注意

#### ディスプレイの温度を確認してから起倒や角度調整をする

日光やヒーターの熱風などが長時間直接あたっていた場合や長時間連続使用した場合などは、本機が高温になり、やけどをするおそれがあります。その場合、温度が低下するまで使用を控えるようにしてください。

#### 本機を車載用以外には、使用しない

発煙や発火、感電、けがの原因となります。

#### ディスプレイを前に倒した状態のまま運転しない

車の衝突、および急ブレーキやカーブなどで衝撃を受けて身体が本機と接触した場合、けがをするおそれがあります。

#### 可動部やディスク挿入口に手や指を入れない

特に、ディスプレイの起倒や角度調整の際にご注意ください。  
けがの原因となります。

#### 落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない

故障や火災の原因となります。

#### ディスプレイや可動部に負荷を与えない

脱落や破損などで、交通事故やけがの原因となります。