

取り付け・配線の確認

拡張ユニット情報を確認する

1 情報メニュー(P.25)から**拡張ユニット情報**を選ぶ

2 拡張ユニット情報を確認する(下記)



項目	確認内容
iPod* ¹	iPodを接続している場合、ON表示になっていますか？
USB* ¹	市販のUSBメモリーを接続している場合、ON表示になっていますか？
ETC2.0ユニット	別売のETC2.0車載器を接続している場合、ON表示になっていますか？
マルチエキスパンドユニット	別売のフロントインフォディスプレイ(CY-DF100D)を接続している場合、ON表示になっていますか？ ●フロントインフォディスプレイの「マルチエキスパンドユニット」と「本機」の接続を確認します。
プロジェクションユニット	別売のフロントインフォディスプレイ(CY-DF100D)を接続している場合、ON表示になっていますか？ ●フロントインフォディスプレイの「プロジェクションユニット」と「マルチエキスパンドユニット」の接続を確認します。
ドライブレコーダー	別売のドライブレコーダー(CA-DRO1D)を接続している場合、ON表示になっていますか？

* 1 同時には接続できません。

初期設定をする

車種を設定する

車種を設定すると、有料道路の料金計算に利用されます。

1 情報・設定メニュー(P.25)から**システム設定**を選ぶ


2 システム設定画面から**その他設定**を選ぶ



3 **車種設定**を選ぶ



4 **車種**を選ぶ



- **軽自動車** ● **小型車両**[お買い上げ時の設定]
- **普通車両** ● **中型車両**
- **大型車両** ● **特定車両**
- **モーターアンテナ車** を選ぶごとに、ON/OFFが切り換わります。[お買い上げ時の設定：OFF]
- **モーターアンテナ車の場合***¹
ONに設定する。(インジケーター点灯)
●オーディオのON/OFFに連動して、アンテナが伸縮します。
- **モーターアンテナ車以外の場合**
OFFに設定する。(インジケーター消灯)


* 1 モーターアンテナ車の留意点

- オーディオをOFFにするとアンテナが収納されるため、FM-VICS情報が受信できなくなります。
- モーターアンテナ車の設定をOFFにすると、アンテナが伸びたままになりますので、立体駐車場など天井の低い場所に入るときはご注意ください。

ユーザー名を設定する

1 システム設定画面(P.21)から**ユーザーカスタマイズ**を選ぶ

2 ユーザーカスタマイズ画面から**編集**を選ぶ



● **ユーザー切換**
[お買い上げ時の設定：ユーザー 1]

3 **ユーザー名**を入力し、**決定**を選ぶ

- 全角4文字(半角8文字)まで
- 文字入力のしかた→P.195

ユーザーを切り換える

ユーザーカスタマイズ画面(上記)から **1 / 2** を選び、**はい**を選ぶ

- 選んだユーザーに切り換わります。
- ユーザーごとに、下記の項目を記憶させることができます。

- ・車種設定
- ・表示設定(昼夜切替は記憶されません)
- ・探索設定(到着予想は記憶されません)
- ・案内設定
- ・ランチャー設定
- ・ビーコン割込み設定
- ・渋滞情報保存時間設定
- ・ナビ案内音量
- ・履歴
- ・ハンズフリー通話設定
- ・登録地編集
- ・キー操作音
- ・音認システム発話音量
- ・ストラダチューン
- ・(ガイドランスの事故多発地点案内の設定は記憶されません)

はじめに
取り付け・配線の確認／初期設定をする