

# ルートを編集する

## 1 ツートップメニュー (P.24) から ルートを選ぶ


## 2 ルート画面から ルート編集を選ぶ



## 3 ルート編集画面から ルートを編集する→P.60～61




## 4 探索開始を選ぶ



- ルート探索を開始し、完了すると全ルート図が表示されます。

## 経由地・目的地を追加する

### 1 ルート編集画面 (左記) から 経由地・目的地を追加したい場所の 経由地追加 / 目的地追加を選ぶ



### 2 経由地・目的地にしたい場所を 検索する (P.52～56)


- 検索した地点が、経由地・目的地として追加されます。

## 区間ごとの探索条件を変更する

### 1 ルート編集画面 (左記) から 変更したい探索条件を選ぶ




### 2 探索条件を設定する (P.64)




- 検索条件が変更されます。

## 出発地・経由地・目的地を変更する

### 1 ルート編集画面 (P.60) から 変更したい出発地・経由地・目的地 を選ぶ



### 2 変更を選ぶ




### 3 変更したい場所を検索する (P.52～56)

- 出発地・経由地・目的地の場所が変更されます。

## 迂回するルートに設定する

### 1 ルート編集画面 (P.60) から迂回を選ぶ



### 2 迂回する距離を選ぶ

- 設定範囲: 1 km / 2 km / 5 km / 10 km
- 設定された距離を迂回するルートを探します。
- 次の経由地または目的地までの距離が設定した距離より短い場合、設定した距離にかかわらず、次の経由地または目的地までを迂回するルートを探します。


## 出発地・経由地・目的地を削除する

### 1 ルート編集画面 (P.60) から 削除したい出発地・経由地・目的地 を選ぶ

- 経由地が設定されている場合は、出発地と目的地が削除できます。



### 2 削除を選ぶ



### 3 はいを選ぶ

- 出発地・経由地・目的地が削除されます。

## 経由地・目的地を並べ換える

### ルート編集画面 (P.60) から 並べ換えたい区間の④⑤を選ぶ



- 選んだ区間で順番が入れ替わります。