

本機で録音した音楽データを編集する

- タイトルが付与されていなかったり、誤ったタイトルが付与されているアルバムは、パソコンやスマートフォンを使用してGracenoteデータベースを更新すると、正しい情報が付与される場合があります。(P.112～114)
- それでも正しい情報が付与されない場合は、下記の手順から手動で編集することもできます。

お知らせ

- 録音中は編集できません。
- 文字入力のしかた→P.195

アルバムの情報を編集する

1 MEMORY MUSIC再生画面 (P.106) から**編集**を選ぶ


2 編集メニューから、**曲管理**を選ぶ

- 現在のアルバム：再生中のアルバムのアルバム編集画面を表示
- 現在の曲：再生中の曲の情報編集画面を表示
- 再生中は**はい**を選んで再生を停止してください。

3 曲管理画面から編集したいアルバムを選び、**アルバム編集**を選ぶ



4 アルバム編集画面からアルバムの情報を編集する (右記)



項 目	操 作		
アルバム名を編集する	アルバム名にタッチする	アルバム名を入力する ● 全角32文字 (半角64文字) まで	決定を選ぶ
アルバムのよみを編集する	アルバムよみにタッチする	アルバムのよみを入力する ● 全角32文字まで	
アーティスト名を編集する	アーティストの アルバム内の曲をすべて編集を選ぶ	アーティスト名を入力する ● 全角32文字 (半角64文字) まで	
アーティストのよみを編集する	アーティストよみの アルバム内の曲をすべて編集を選ぶ	アーティストのよみを入力する ● 全角32文字まで	
ジャンルを変更する	ジャンルカスタマイズを選ぶ	ジャンルを選ぶ	
アルバムの情報を保存する (P.113)	アルバム情報保存を選ぶ	● カスタムアップデート時、アルバムの情報がSDメモリーカード・USBメモリーに書き出されます。(P.113)	
アルバムの情報を更新する (P.112～113)	データベース再検索を選ぶ	(複数の候補がある場合のみ) リストからアルバム名を選ぶ	

お知らせ


- データベース再検索を行うと、手動で編集したタイトルは、録音時に自動で付与されたタイトルに戻ります。
- タイトル情報を編集しても、本機のGracenoteデータベースは更新されません。そのため、SDメモリーカードに録音したアルバム・曲情報は更新されますが、CD再生時は編集されていない情報が表示されます。

曲の情報を編集する

1 曲管理画面 (上記) から編集したい曲が収録されたアルバムを選び、**トラック表示**を選ぶ

2 編集したい曲を選び、**トラック編集**を選ぶ

3 トラック編集画面から曲の情報を編集する (右記)



項 目	操 作		
アーティスト名を編集する	アーティスト名にタッチする	アーティスト名を入力する ● 全角32文字 (半角64文字) まで	決定を選ぶ
アーティストのよみを編集する	アーティストのよみにタッチする	アーティストのよみを入力する ● 全角32文字まで	
曲名を編集する	曲名にタッチする	曲名を入力する ● 全角32文字 (半角64文字) まで	
曲のよみを編集する	曲のよみにタッチする	曲のよみを入力する ● 全角32文字まで	
ジャンルを変更する	ジャンルカスタマイズを選ぶ	ジャンルを選ぶ	
曲の情報を更新する (P.112～113)	データベース再検索を選ぶ	(複数の候補がある場合のみ) リストから曲名を選ぶ	