

BLUETOOTH通信を利用して、BLUETOOTH Audio (P.103)、ハンズフリー通話 (P.140)、おでかけナビサポート ここいこ (P.150)、Drive P@ss (P.144)、CarAV remote (P.151)、音声認識 (P.152) の機能を利用できます。


- ハンズフリー用携帯電話を4台まで登録でき、2台同時に接続できます。
- BLUETOOTH Audioを2台まで登録でき、1台に接続できます。
- スマートフォン連携機器は、ハンズフリー用に登録された機器から、1台接続できます。
- すでに最大数登録しているときは、不要な登録データを削除してください。(P.135)
- 本書では、BLUETOOTH対応機器の操作を、docomo P-01Gを例に説明しています。
- 適合機種については、下記サイトをご覧ください。
http://panasonic.jp/navi/
- 操作方法は対応機器によって異なります。

詳しくは、BLUETOOTH対応機器の説明書をご覧ください。

サービス		プロファイル
ハンズフリー	ハンズフリー通話	Hands-Free Profile (HFP)
	電話帳転送	Object Push Profile (OPP) Phone Book Access Profile (PBAP)
BLUETOOTH Audio		Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
「ここいこ」*1		Serial Port Profile (SPP)
「Drive P@ss」*1		
「CarAV remote」*1		
音声認識*1		Serial Port Profile (SPP) Hands-Free Profile (HFP)

*1 アプリは、予告なく機能が変更されたり、サービスが終了となることがあります。

ご利用の流れ



*2 初回利用時のみ

BLUETOOTH®

登録・接続

BLUETOOTH対応機器を本機に登録する	134
本機の準備をする	134
BLUETOOTH対応機器を本機に機器登録する	134
BLUETOOTH対応機器の登録データを削除する	135
BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する	136
ハンズフリー用の携帯電話を手動で接続する	136
スマートフォン連携用のスマートフォンを手動で接続する	136
BLUETOOTH Audio機器を手動で接続する	137
BLUETOOTH対応機器の詳細情報を見る	138
ハンズフリー用の携帯電話の詳細情報を見る	138
BLUETOOTH Audio機器の詳細情報を見る	138
本機の本体情報を見る	139
本機のデバイス名とパスキーを変更する	139

ハンズフリー

ハンズフリーで通話する	140
電話がかかってきたら	140
通話中の操作	140
電話番号を入力して電話をかける	141
リダイヤルする	141
発着信履歴から電話をかける	141
アドレス帳を登録する	142
アドレス帳から電話する	142
アドレス帳を削除する	143
ハンズフリー通話の設定をする	143

スマートフォン

Drive P@ssを利用する (スマートフォン連携)	144
Drive P@ssとは	144
スマートフォンの準備をする (初回利用時のみ)	144
本機の準備をする (初回利用時のみ)	144
スマートフォンを本機に機器登録する (初回利用時のみ)	145
スマートフォンと本機をスマホ連携接続する	145
スマートフォンと本機をケーブルで接続する	146
Drive P@ssを利用する	148
おでかけナビサポート ここいこ (スマートフォン連携)	150
おでかけナビサポート 「ここいこ」とは	150
「ここいこ」で検索した地点をすぐに本機に送信する	150
「ここいこ」で検索した地点を日時指定して本機に送信する	150
スマートフォンをリモコンとして使う (スマートフォン連携)	151
CarAV remoteとは	151
CarAV remoteを利用する	151

音声認識

音声認識で目的地を検索する	152
いろいろな音声認識 (例)	153
検索結果画面の操作のしかた	153