


現在地画面

[MAP]を押すと、現在地画面が表示されます。



① ランチャー

ランチャーメニューを表示(地図画面の種類によっては、表示されません。)(P.28)


② 交差点情報表示

交差点名称、レーン、踏切などの情報を表示

- 表示する/しないの設定(P.82)

地図モード画面

現在地からスクロール(P.31)すると地図モード画面になります。



① カーソル(+)から現在地の方向を赤い直線で表示

② 微調整

カーソル(+)の位置を微調整(P.32)

③ 施設名

カーソル(+)の地点に施設名の情報がある場合に表示

④ カーソル(+)

地図の中心に表示

⑤ 緯度・経度

- 表示する/しないの設定(P.81)

⑥ 設定

地点メニューを表示(P.35)