



## 6 カメラスケールを調整する

### 1 カメラスケールの調整したい点をタッチする



- タッチした場所が□で表示されます。
- [MAP]を2秒以上押すと、画質調整画面が表示されます。

### 2 方向キーで位置を調整する



- **グリッドを表示**  
調整の目安となるグリッドを表示します。

### 3 上記手順6-1～6-2を繰り返して、4点を調整する

## その他の外部機器と接続して使う

ビデオカメラやドライブレコーダーなどを本機と接続し、操作することができます。

接続する各機器の説明書をよくお読みください。

### ビデオカメラと接続する

- 別売の車両AVインターフェースコード(CA-LAV200D)の接続が必要です。(取付説明書)

### オーディオメニュー(P.18)からVTRを選ぶ

- 接続した機器の映像と音声が出力されます。

### ドライブレコーダーと接続する

別売のドライブレコーダーを本機と接続して、運転の状況を記録できます。

録画した動画・撮影した静止画は、本機で確認できます。

### 後方確認する

- ドライブレコーダー(CA-DR03TD)を接続している場合のみ本機能が使えます。
- 別売の車両AVインターフェースコード(CA-LAV200D)の接続が必要です。(取付説明書)

### 準備

- 「ダイレクトボタン」を「ドライブレコーダーリアカメラ」に設定してください。(P.80)

### 地図画面で④を選ぶ

- ナビ画面がリアカメラの映像に切り換わります。



解除するには、画面をタッチしてください。