


ユーザー名を設定する

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶
システム設定 ▶ **ユーザーカスタマイズ**
を選ぶ

- 2 ユーザーカスタマイズ画面から
編集 を選ぶ



- ユーザー切り換え
[お買い上げ時の設定: ユーザー 1]

- 3 ユーザー名を入力し、**決定** を選ぶ
● 全角4文字(半角8文字)まで

ユーザーを切り換える

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶
システム設定 ▶ **ユーザーカスタマイズ**
を選ぶ

- 2 ユーザーカスタマイズ画面から
1 / **2** を選び、**はい** を選ぶ
● 選んだユーザーに切り換わります。

自宅を登録する

目的地メニューから登録する

- 1 目的地メニュー(P.19) から
自宅 を選ぶ

- 2 **はい** を選ぶ

- 3 **自宅の場所を検索する**

- 検索のしかたは、「行き先を探す」と同じです。(P.41)

- 4 **自宅登録** を選ぶ

- カーソルの地点が、自宅として登録されます。
- 自宅に出入口の情報がある場合は、メッセージが表示されます。**はい** を選ぶと、出入口の位置が自宅として登録されます。
- 引き続き、自宅へのルートを探索できます。