

## ハンズフリーで通話する


安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご使用ください。

### お知らせ

- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。
- マイクに向かって大きな声ではっきりと話してください。
- 携帯電話を待受画面にしないとハンズフリー通話ができない場合があります。
- 携帯電話によっては、本書の説明どおりに動作しない場合があります。
- 携帯電話によっては、本機とBLUETOOTH接続中に、携帯電話を操作して電話をかけても(電話に出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。

### 電話がかかってきたら

自動的に着信画面に切り換わります。



- ① 電話に出る
- ② 応答保留
- ③ 着信音量の調整
- ④ 電話を切る

### 着信音量の調整

着信音量を調整します。

- **+** : 音量が大きくなる
- **-** : 音量が小さくなる
- 調整範囲: 1~15[お買い上げ時の設定: 8]

### 電話に出る

#### 電話に出るを選ぶ

- 通話を開始します。

### 応答保留

応答を保留します。(電話機側が対応している場合のみ)

#### 保留を選ぶ

- **通話** を選ぶと通話を開始します。

### 電話に応答せずに切る

#### 電話を切るを選ぶ

- 着信が切れます。

### お知らせ

- 携帯電話の機種によっては、着信中に **電話を切る** を選んでも電話に出る場合があります。