

その他

■ その他の機能

ecoドライブ機能を使う	86
地図更新について	87

■ 別売品

後席用モニターと組み合わせる	88
ETC2.0車載器と接続して使う	89
リアビューカメラと組み合わせる	90
その他の外部機器と接続して使う	91

■ 設定

利用に応じた設定に変える	92
--------------------	----

■ 困ったとき

よくあるお問い合わせ	100
故障かな!?	101

■ 必要なとき

ディスクについて	118
SDメモリーカード・USBメモリー について	121
データ作成時の留意点	122
BLUETOOTHについて	126
ナビゲーションシステムとは	127
VICSについて	131
さくいん	133
商標などについて	136
ソフトウェア、およびオープン ソースソフトウェアについて	138
仕様	146
保証とアフターサービス	148

スマートフォンアプリ「ナビヘルプ」のご案内

お客様に、本機をより使いこなしていただくための使い方ガイドを、スマートフォンアプリ「ナビヘルプ」と当社のWebサイトで案内しています。

ナビヘルプについて詳しくは、下記のWebサイトをご覧ください。

<https://panasonic.jp/car/navi/navihelp/>



本機に収録されている地図ソフトについての注意事項や、収録情報の詳細についても、上記の使い方ガイドにてご案内しています。

使い方ガイドをパソコンでご覧になる場合は、下記のWebサイトをご覧ください。

<http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/agree.html>

本書の読みかた

- 本書では、CN-F1X10BDを例に説明しています。
- 機種ごとに仕様が異なる場合は、下記のアイコンで区分しています。

(FIX10BD): CN-F1X10BD

(FIX10D): CN-F1X10D

- タッチキーとディスプレイユニットのボタンを、下記のように描き分けています。

例) **案内スタート** **決定**: タッチキー

AUDIO **MENU** **MAP**: ディスプレイユニットのボタン(本体のボタン)