


情報バー

- 情報バーに表示させる項目の設定 (P.93)

■ 「[-] +」 AUDIO MENU MAP を表示」する」に設定している場合



- | | |
|----------------|-------------------|
| ① 現在時刻 | ⑧ MENUタッチキー |
| ② ハンズフリー通話中 | ● ツートップメニューを表示 |
| ③ ドライブレコーダー録画中 | ⑨ MAPタッチキー |
| ④ ETCカード挿入状態 | ● 自車位置(現在地)を表示 |
| ⑤ 再生中のオーディオ | ⑩ TUNE/TRACKタッチキー |
| ⑥ 音量タッチキー | ● オーディオ操作に使用 |
| ● 音量を調整 | ⑪ 音楽CDを録音中 |
| ⑦ AUDIOタッチキー | |
| ● オーディオ画面に切り換え | |

■ 「[-] +」 AUDIO MENU MAP を表示」しない」に設定している場合



- | | |
|--|-------------------|
| ① 現在時刻 | ⑥ 再生中のオーディオ |
| ② ハンズフリー通話中 | ⑦ 現在地の地名/道路名称* 1 |
| ③ ドライブレコーダー録画中 | ⑧ TUNE/TRACKタッチキー |
| ④ ETCカード挿入状態 | ● オーディオ操作に使用 |
| ⑤ 音楽CDを録音中 | |
| ● VICSの緊急情報を受信した場合は、 緊急情報放送中 が表示されます。 | |
| ● 地図モード画面 (P.24) では、マップコード (P.130) が表示されます。 | |
| ● マップコードを表示する/しないの設定 (P.93) | |
- * 1 AUDIO情報を表示「する」(P.93)に設定した場合は、オーディオの情報が表示されます。
地図モード画面 (P.24) では、カーソル付近の地名/道路名称が表示されます。