


現在地画面

[MAP]を押すと、現在地画面が表示されます。



- ① **ランチャー**
ランチャーメニューを表示(地図画面の種類によっては、表示されません。)(P.28)
- ② **交差点情報表示**
交差点名称、レーン、踏切などの情報を表示
● 表示する／しないの設定(P.94)

地図モード画面

現在地からスクロール(P.31)すると地図モード画面になります。



- ① **カーソル(+)**から現在地の方向を赤い直線に表示
- ② **微調整**
カーソル(+)**の位置を微調整**(P.32)
- ③ **施設名**
カーソル(+)**の地点に施設名の情報がある場合に**表示
- ④ **カーソル(+)**
地図の**中心**に表示
- ⑤ **緯度・経度**
● 表示する／しないの設定(P.93)
- ⑥ **設定**
地点**メニュー**を表示(P.35)