

## ■ 詳細に切り換えるには


ダブルタップする



ピンチで縮尺を切り換える

## ■ 広域に切り換えるには

ピンチインする



## ■ 詳細に切り換えるには

ピンチアウトする



- 指の間をぴったりにつけずに、指1本分くらい間隔をあけてください。

## お知らせ

- 走行中にピンチ操作で縮尺を切り換えることはできません。

## 地図の向きを切り換える(ノースアップ/ヘディングアップ/3D)

方位マークをタッチする

- タッチすることにより、地図の向きが切り換わります。

ノースアップ(北が上/2D)



ヘディングアップ(進行方向が上/2D)



3D(進行方向が上/3D)



ノースアップに戻ります。