

2 リストから施設を選び、**決定**を選ぶ

検索結果画面



- **距離順**： 現在地から近い順に並べ換え
- **50音順**： 50音順に並べ換え
- **絞り込み**： 地域・ジャンルで絞り込み
- **詳細**： 施設の詳細情報を表示
- **☎**： 施設に電話をかける
- **出入口**： 施設の出入口の情報があ
る場合、出入口を表示
- 検索した施設に提携駐車場や複数の
出入口の情報がある場合はメッセ
ージが表示されます。**はい**を選ぶと
出入口のリストが表示されます。

行き先に設定する

1 地点メニューから**ここに行く**を選ぶ



- ルート探索を開始します。
- 地点メニューの操作 (P.35)

2 ルート探索完了後、**案内スタート**を選ぶ



- 案内を開始します。(車を発進させても案内を開始します。)
- ルート探索完了後、全ルート図を表示する/しないを設定できます (P.94)。ルートの全表示「しない」に設定すると、ルート探索完了後、自動的にルート案内を開始します。

ルート案内を中止する

1 **MENU**を押し、**ルート**を選ぶ

2 ルートメニューから**案内ストップ**を選ぶ

ルート案内を中止し、ルート表示が削除されます。

- ルートそのものは削除されません。

ルート案内を再開するには

ルートメニューから**案内スタート**を選ぶ

ルートを削除する

1 **MENU**を押し、**ルート**を選ぶ

2 ルートメニューから**ルート削除**を選ぶ

3 **はい**を選ぶ

ルートそのものが削除されます。