

スマートフォン連携用のスマートフォンを手動で接続する

準備

- スマートフォンに専用アプリ(無料)のDrive P@ss/NaviCon®/CarAV remoteをインストールして、起動してください。
- スマートフォン連携用に接続したいスマートフォンを、本機にハンズフリー機器として登録してください。(P.73)
- 音声認識を利用する場合は、スマホ連携接続するスマートフォンをハンズフリー接続してください。

- 1 **MENU** を押し、**ハンズフリー** ▶ **設定**
▶ **登録機器一覧** を選ぶ

- 2 登録機器一覧から接続したいスマートフォンの「スマホ連携」を選ぶ

- 選んだ携帯電話が本機とスマホ連携接続されます。



- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。(接続されるまでしばらく時間がかかる場合があります。)

接続を解除するには

登録機器一覧から接続中の「スマホ連携」を選ぶ

- 接続が解除されます。

スマートフォン連携で使用するアプリを選択する

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定**
▶ **スマートフォン連携** を選ぶ

- 2 **スマホ連携アプリ選択** を選ぶ

- 3 設定したいスマホ連携アプリを選ぶ

BLUETOOTH Audio 機器を手動で接続する

- 1 **MENU** を押し、**ハンズフリー** ▶ **設定**
▶ **登録機器一覧** を選ぶ

- 2 登録機器一覧から接続したいBLUETOOTH Audio 機器の「オーディオ」を選ぶ

- 選んだBLUETOOTH Audio 機器が本機とBLUETOOTH Audio 接続されます。



- 接続が完了するまで、約20秒かかります。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。(接続されるまでしばらく時間がかかる場合があります。)

接続を解除するには

登録機器一覧から接続中のBLUETOOTH Audio 機器の「オーディオ」を選ぶ

- 接続が解除されます。