

地点メニュー

地点メニューから、目的地・経由地・出発地・登録地などを設定したり、施設の詳細情報を見ることができます。

地図モード画面 (P.21) から 設定を選ぶ

- 地点メニューが表示されます。



- **ここに行く**
カーソルの地点を目的地に設定して、ルート探索を開始する
- **立寄る**
カーソルの位置を経由地に設定して、ルート探索を開始する (ルート案内中のみ)
- **地点登録**
カーソルの地点を登録地として登録する
- **地点編集**
地点編集画面を表示する (カーソルの地点が登録地の場合のみ)
- **周辺検索**
カーソルの周辺の施設を検索する
- **閉じる**
地図モード画面を表示する

お知らせ

- 表示されるタッチキーは、状況によって異なります。

ルート案内中の画面



- 2 経由地マーク**
経由地 (P.29) に設定した場所を表示
- 案内ルート**
目的地までの案内ルートを表示
- G 目的地マーク**
目的地に設定した場所を表示

- 残距離 / 到着時刻表示**
目的地または経由地までの距離と、到着する予想時刻を表示
 - タッチすると、残距離 / 到着時刻を、目的地までにするか経由地までにするかを切り換えます。
- 目的地方向直線表示**
現在地から見た目的地の方向が、直線で表示されます。
 - 到着時刻 / 残距離を表示している目的地 (経由地) までの方向が表示されます。
 - 表示する / しないの設定 (P.72)
- 通過ポイント**
ルート案内中に通過するポイントを表示

お知らせ

- 高速道路や有料道路は青色、一般道路は水色またはピンク色で表示されます。