

## 地図の操作

### 地図を動かす(スクロール)

タッチ、フリック、ドラッグ操作で地図をスクロールできます。

#### タッチでスクロールする

##### 地図画面をタッチする



- タッチした地点が画面の中心になります。

#### ドラッグでスクロールする

##### スクロールしたい方向にドラッグする



- 指の動きに合わせてスクロールします。

#### フリックでスクロールする

##### スクロールしたい方向にフリックする



- フリックした方向にスクロールします。

#### お知らせ

- 走行中は、フリック/ドラッグによるスクロールはできません。また走行中、市街地図が表示されている場合は、タッチによるスクロールもできません。
- フリック/ドラッグでスクロール中は、画面上で他の操作はできません。
- 指の動きより遅れてスクロールする場合があります。