

「使い方ガイド」(P.3)ではオーディオ機能について、さらに詳しい説明を掲載しています。  
「使い方ガイド」トップページから **機能別で調べる ▶ オーディオ** の順にお進みください。

## オーディオの基本操作

- 走行中は、TV、Blu-ray Disc\*<sup>1</sup>、DVD、SD動画、USB動画、レコーダーリンク、HDMIの映像は表示されません。  
安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご覧ください。
- 走行中でも、後席用のモニターには映像が出力されます。

\* 1 (FIX10BGD)のみ

### オーディオに切り換える

**AUDIO**を押す

- オーディオ画面に切り換わります。
- オーディオOFFの状態では**AUDIO**を押すと、オーディオソース一覧が表示されます。

### オーディオのソースを選ぶ

**1** オーディオOFFの状態、またはオーディオ画面表示中に、**AUDIO**を押す

- オーディオソース一覧が表示されます。

**2** オーディオソース一覧から切り換えるソースを選ぶ

- 選んだソースに切り換わります。
- 全機能一覧から選ぶこともできます。


### ステアリングスイッチで

**準備**

- ステアリングスイッチ設定をしてください。(取付説明書)

**SOURCE (ソース) を割り当てたステアリングスイッチを押す**

- 押すごとにソースが切り換わります。



- オーディオがOFFのときは、最初MEMORY MUSICに切り換わります。
- 交通情報を聞いているときは、最初TVに切り換わります。
- 交通情報に切り換えることはできません。

\* 1 (FIX10BGD)のみ

\* 2 SDメモリーカード挿入時のみ

\* 3 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生

\* 4 ディスク挿入時のみ

\* 5 スマートフォンをハンズフリー接続している場合のみ

\* 6 USBメモリー、iPod接続時のみ(同時には接続できません。)

\* 7 BLUETOOTH Audio機器接続時のみ