

## 停止する

再生中に、操作パネルから□を選ぶ



- ▶を選ぶと、停止したところから再生を開始します。(リジューム再生)
- 停止中に□を選ぶと、リジューム再生機能が解除されます。
- BD-Jはリジューム再生非対応です。

## 操作パネルの位置を切り換える

▲を選ぶ

- 選ぶごとに切り換わります。



## カーソルで操作する


▲▼◀▶でカーソルを移動し、●(実行)を選ぶ



## カラーボタンや10キーで選ぶ

1 操作パネルから色/10キーを選ぶ

## 2 カラーボタン/10キーで項目を選ぶ



- ◀: タッチキーを画面左に移動
- ←: 操作パネルを表示
- ×: タッチキー消去

## 早送り・早戻しする

◀◀ ▶▶を押し続ける

- 5秒以上押し続けると、さらに高速で早送り・早戻しします。離すと、通常の再生に戻ります。

## スロー再生する

一時停止中(P.40)に▶▶を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

## チャプターを頭出しする

◀◀ ▶▶を押す

## 再生時間を表示する

操作パネルからタイムを選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。  
再生経過時間→タイトル/チャプター  
→表示なし→(再生経過時間に戻る)

## 音声を切り換える

操作パネルから音声を選ぶ

- 選ぶごとに、音声切り換わります。

## 主音声/副音声を切り換える

[BDAV] [AVCREC]

操作パネルから主/副を選ぶ

- 選ぶごとに、主音声/副音声切り換わります。