

ディスクに記載されているマークについて

■ リージョンコード/リージョン番号

- 発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割り当てられた番号です。ディスクとプレーヤーのリージョン番号が一致しないと再生できません。
- 製作者の意図により特定の地域・国で再生不可と認定されているディスクは、再生できない場合があります。
 - 本機のBlu-rayのリージョンコードは、「A」です。^{*1}
「A」(Aを含むもの)が表示されている、ディスクが再生できます。
 - 本機のDVDのリージョン番号は、「2」です。
「2」(2を含むもの)または「ALL」が表示されているディスクが再生できます。



■ 字幕言語数



■ 音声言語数



■ アンゲル数



■ 画面サイズ(横:縦の比)

映し出される映像のサイズは、画面比率の設定とディスク側の画面サイズによって異なります。

4:3の標準サイズ

レターボックス

16:9のワイドサイズ

画面サイズが標準(4:3)のときは、レターボックスで再生されます。
画面サイズが標準(4:3)のときは、パン&スキャンで再生されます。

* 1 (FIX10BGD)のみ

再生できないディスク

- 8 cmディスク^{*1}
- NTSC以外の方式(PAL、SECAM方式など)で記録されたディスク
- ファイナライズされていないDVD-R/RW
- クローズセッションされていないCD-R/RW
- Ultra HD Blu-ray
- BD-XL
- カートリッジ付きBD-RE (Ver.1.0)
- BD-ROM
- DVD-ROM
- DVD+R
- DVD+RW
- DVDオーディオ
- DVD-RAM
- CD-ROM
- フォトCD
- CD-G
- ビデオCD
- CDV
- SVCD
- SACD
- CD-EXTRA^{*2}
- VSD
- CVD
- DualDisc^{*3}
- DTS-CD^{*4}
- HD DVD-Video
- HD DVD-R
- HD DVD-RW
- HD DVD-ROM
- HD DVD-RAM
- DIVX Videoディスク など

* 1 シングルアダプターも使用できません。無理に挿入しないでください。故障の原因となります。

* 2 ファーストセッションが音楽データ(CD-DA)の場合は、再生できます。

* 3 ディスクにキズが付いたり、ディスクが詰まって本機から取り出せなくなるおそれがあります。

* 4 (FIX10BGD)では再生できますが録音できません。