

## 安全・安心運転サポート

運転中の状況に応じて表示と音声で注意を促し、運転をサポートします。

### 道路上に表示



### 標識拡大表示



### 現在地名に割り込み表示



### お知らせ

- 音声では案内されない情報もあります。
- 安全・安心運転サポートの案内について (P.27) をご覧ください。
- 割り込み表示のしかたを設定できます。 (P.31)

## 安全・安心運転サポートの案内

状況	表示	音声
急なカーブに近づくとき* <sup>1</sup> (カーブ案内)	 急カーブ 注意	 この先、カーブです。
制限速度を超過して走行しているときは* <sup>2</sup> * <sup>3</sup> (速度超過警告)	 制限速度	 速度超過です。
制限速度が変わるとき* <sup>2</sup> (制限速度案内)	 制限速度	 なし
一般道で一時停止が必要な地点に近づくとき* <sup>2</sup> (一時停止案内)	 一時停止	 この先、一時停止です。
レーンのある高速道路では (高速レーン減少案内)	 左レーン 減少	 この先、左車線が減少します。
高速道路で注意の必要な合流地点に近づくとき (合流案内)	 左から 合流	 この先、左からの合流車両に注意してください。
踏切付近では* <sup>4</sup> (踏切案内)	 この先 踏切	 この先、踏切です。
一般道の指定方向外進行禁止の交差点では* <sup>2</sup> * <sup>5</sup> * <sup>6</sup> (指定方向外禁止案内)	 指定方向外 進行禁止	 なし